

#### 概述

MAX9635评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴 PCB. 用于评估MAX9635低功耗环境光传感器。评估板可 由通用串行总线(USB)或1.7V至3.6V单电源电压直接供电。

评估板提供板载I<sup>2</sup>C/SMBus™接口,通过USB端口连接 至计算机。评估板还包括兼容Windows XP<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>和Windows<sup>®</sup>7的软件,为评估器件特性提供简单 用户界面。程序为菜单驱动,提供图形化用户界面(GUI), 具有完整的控制按钮和状态显示。

板载器件还可以由外部主机控制,使用户能够连接器件测试 不同代码。

▼ 且按田USD 峏口供电
---------------

- ◆ 板载微控制器, 用以产生I<sup>2</sup>C命令
- ♦ 使用简单的菜单驱动软件
- ◆ 表贴元件
- ◆ 完全安装并经过测试

	<i>定</i>	购	信	Ē
_		~		_

PART	TYPE	
MAX9635EVKIT+	EV Kit	
+表示无铅(Pb)并符合RoHS标准。		

#### 元件列表

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION	DESIGN
C1, C12, C14, C30	4	10µF ±10%, 16V X5R ceramic capacitors (0805) Murata GRM21BR61C106K	C15,
		22pF ±5%, 50V C0G ceramic	C2
C2, C3	2	capacitors (0603) Murata GRM1885C1H220J	H
		0.033µF ±10%, 16V X5R ceramic	JU1–
C4	1	capacitor (0603)	JU
		Taiyo Yuden EMK107BJ333KA	1.
C5_C10_C17		0.1µF ±10%, 16V X7R ceramic	
C18	8	capacitors (0603)	P
010		Murata GRM188R71C104K	R1,
011 012 010		1µF ±10%, 16V X5R ceramic	R3, R13
C11, C13, C19,	619, 4	capacitors (0603)	R
029		TDK C1608X5R1C105K	R

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION	
C15, C16	2	10pF ±5%, 50V C0G ceramic capacitors (0603) Murata GRM1885C1H100J	
C20	0	Not installed, capacitor (0603)	
H1	0	Not installed, 2 x 5-pin JTAG header	
JU1–JU4	4	3-pin headers	
JU5	1	2-pin header	
L1	1	Ferrite bead (0603) TDK MMZ1608R301A	
P1	1	Mini-USB type-B connector	
R1, R2	2	$27\Omega \pm 5\%$ resistors (0603)	
R3, R13, R16	3	1.5k $\Omega$ ±5% resistors (0603)	
R4	1	470Ω ±5% resistor (0603)	
R5	1	2.2k $\Omega$ ±5% resistor (0603)	

SMBus是Intel Corp.的商标。

Windows、WIndows XP和Windows Vista是Microsoft Corp.的 注册商标。

#### 

Maxim Integrated Products 1

评估板: MAX9635

特性

本文是英文数据资料的译文,文中可能存在翻译上的不准确或错误。如需进一步确认,请在您的设计中参考英文资料。 有关价格、供货及订购信息,请联络Maxim亚洲销售中心: 10800 852 1249 (北中国区), 10800 152 1249 (南中国区), 或访问Maxim的中文网站: china.maxim-ic.com。

# 评估板: MAX9635

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
R6, R15	2	10k $\Omega$ ±5% resistors (0603)
R7–R11	0	Not installed, resistors—shorted by PCB trace (0402)
R17	1	100k $\Omega$ ±5% resistor (0603)
U1	1	Ambient light sensor (6 UTDFN-Opto-EP*) Maxim MAX9635EDT+
U2	1	Microcontroller (68 QFN-EP*) Maxim MAXQ2000-RAX+
U3	1	LDO regulator (5 SC70) Maxim MAX8511EXK25+
U4, U5	2	LDO regulators (5 SC70) Maxim MAX8511EXK33+

DESIGNATION	QTY	DESCRIPTION
U6	1	UART-to-USB converter (32 TQFP)
U7	1	93C46-type 3-wire EEPROM (8 SO)
Y1	1	16MHz crystal Hong Kong X'tals SSM16000N1HK188F0-0
Y2	1	6MHz crystal Hong Kong X'tals SSL60000N1HK188F0-0
	5	Shunts
	1	PCB: MAX9635 EVALUATION KIT+

\*EP = 裸焊盘。

## \_ 元件供应商

元件列表(续)

SUPPLIER	PHONE	WEBSITE
Hong Kong X'tals Ltd.	852-35112388	www.hongkongcrystal.com
Murata Electronics North America, Inc.	770-436-1300	www.murata-northamerica.com
Taiyo Yuden	800-348-2496	www.t-yuden.com
TDK Corp.	847-803-6100	www.component.tdk.com

## MAX9635评估文件

PART	DESCRIPTION
INSTALL.EXE	Installs the EV kit files on your computer
MAX9635.EXE	Application program
FTD2XX.INF	USB device driver file
UNINST.INI	Uninstalls the EV kit software
USB_Driver_Help.PDF	USB driver installation help file

## 2

快速入门

#### 推荐设备

步骤

- MAX9635评估板
- 用户提供的具有空闲USB口的Windows XP、Windows Vista或Windows 7 PC

**注:**以下章节中,与软件相关的条目用粗体字标识。**粗体**字 表示直接由评估软件提供的条目,<u>粗体字加下划线</u>表示与 Windows操作系统相关的条目。

评估板已完全安装并经过测试。按照以下步骤验证评估板的 工作情况:

- 从<u>china.maxim-ic.com/evkitsoftware</u>下载最新版本的评估软件9635Rxx.ZIP。将评估软件保存至一个临时文件 夹,然后解压缩ZIP文件。
- 2) 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,在计算机上安 装评估软件。程序文件将被拷贝并在Windows的<u>Start I</u> <u>Programs</u>菜单中创建图标。
- 3) 确认跳线JU4上的引脚2-3已安装短路器(USB供电)。
- 4)用USB电缆连接PC和评估板。第一次安装USB驱动时, 会弹出New Hardware Found窗口。若30s后仍未弹出 上述窗口,请从评估板上拔下USB电缆并重新连接。在 Windows中安装USB设备驱动需要管理员权限。
- 5) 按照<u>Add New Hardware Wizard</u>中的说明安装USB设备 驱动。选择<u>Search for the best driver for your device</u>选

项。利用Browse按钮,将设备驱动的位置指向C:/Program Files\MAX9635(默认安装目录)。安装设备驱动时, Windows可能会显示警告消息,提示Maxim使用的驱 动不包含数字签名。这不是错误,可继续安全安装。更多 信息请参考随软件提供的文件USB\_Driver\_Help.PDF。

- 6) 点击<u>Start | Programs</u>菜单中的图标,启动评估软件。评估软件主窗口如图1所示。程序自动检测评估板并启动主程序。
- 7) 监测和检验评估板的环境光流明读数。参考软件详细说 明部分对评估板特性进行评估。

软件详细说明

MAX9635评估软件GUI (图1)为Windows程序,为控制 MAX9635提供了方便的途径。评估软件准确读取器件的数 字输出并显示环境光流明读数。软件可选择扩展流明测量的 分辨率和动态范围。软件还可以设置流明上限和下限值、配 置中断功能、以及配置其它器件模式。更多详细信息请参考 MAX9635 IC数据资料中的寄存器和位说明部分。

Data Log选择框使用户能够记录流明读数数据。

#### 简单的SMBus命令

有两种方法可与器件通信:通过评估软件主窗口(图1)或 者通过接口窗口,可在菜单栏中选择<u>Options | Interface</u> (<u>Advanced Users</u>)调出该窗口。Maxim命令模块接口窗口 (图2)包括2-wire interface标签页,能够执行常用的命令。

Auto-Read Command Sent = 0x0F Data Logging = 0FF Data = 0x3B
Registers     STATUS     Interrupt Pin Status     Interrupt Status 0x00     1x00     Read     Interrupt Enable 0x01     Interrupt Enable 0x01     Interrupt Enable 0x01     Interrupt Threshold - High Byte 0x05     Upper Threshold - High Byte 0x05     Upper Threshold - High Byte 0x06     Write   Read     Configuration 0x02     FAST     © continuous read every 800ms     © continuous read every TIM[2:0]     Write   Read     Threshold Timer 0x07     write   Read     TIM[2:0]   100     manual CDR, TIM[2:0]     CDR   current divided by 8     TIM[2:0]   100     Write   Read
MAX9635 device connected Address: 0x96

图1. MAX9635评估软件主窗口

Target Dev	ice Address	: 0x96	▼ 10010	11r/w	Hunt for active	listeners	
General comman	ds SMBusre	gister watch	Low Level con	nmands			
-Command (SMB)	us Protocols, F	aw Block Re	ad/Write, EEPF	ROM Read/V	/rite)		
Q - SMBusQuic	k(addr) -> devi	ice present?	•	Execute	PASS	/FAIL	
Command byte:	0x00 🔽	Data Out:	{ 0x00, 0xCD }			<b>T</b>	
Bute countr		Data In:	?				
Use SMBus	PEC Packet E	rror Correction	, byte				
Hunting for active Found a device a One Device was	: listeners on S t 0x96 found at 0x96	CL/SDA					

图2. MAX9635接口诊断窗口

硬件详细说明

#### ₽C总线

MAX9635评估板具有通过USB控制的板载I<sup>2</sup>C/SMBus接口。如需在评估板上使用用户提供的I<sup>2</sup>C/SMBus接口,将跳线JU1和JU2上的短路器移至2-3位置。将SDA和SCL信号连接至评估板上对应的SDA和SCL焊盘。表1列出了可选的跳线选项。

#### 硬件中断

评估板具有板载硬件中断控制功能。在评估板上使用用户提供的中断接口时,将跳线JU3上的短路器移至2-3位置。然后,将INT信号连接至评估板上的INT焊盘。表2列出了可选的跳线选项。

#### 电源输入

评估板:MAX9635

器件可工作于1.7V至3.6V范围的单电源VCC。利用3引脚 跳线JU4,器件可由板载3.3V电源(默认短路器位置为2-3 引脚)或外部电源(短路器位置为1-2引脚)供电。表3列出了 可选的跳线选项。

#### I<sup>2</sup>C地址的第0位

评估板提供2引脚跳线JU5,用于配置AO地址引脚的状态。 表4列出了可选的跳线选项。

#### 

## 表1. 跳线JU1和JU2功能(SDA和SCL)

	JUMPER	SHUNT POSITION	DESCRIPTION
1-2*		1-2*	Connects the device's SDA to on-board I <sup>2</sup> C master
501		2-3	Connects the device's SDA to user-supplied external I <sup>2</sup> C master
		1-2*	Connects the device's SCL to on-board I <sup>2</sup> C master
	JU2	2-3	Connects the device's SCL to user-supplied external I <sup>2</sup> C master

\*默认位置。

## 表2. 跳线JU3功能(INT)

SHUNT POSITION	DESCRIPTION
1-2*	Connects the device's INT to on-board I <sup>2</sup> C master
2-3	Connects the device's INT to external user-supplied I <sup>2</sup> C master

\*默认位置。

## 表3. 跳线JU4功能(VCC)

SHUNT POSITION	VCC DESCRIPTION
1-2	The EV kit requires an external power supply applied at the VDD pad
2-3*	The device is powered through 3.3V generated from the host PC's USB port
*戰认位署。	

\*默认位置。

## 表4. 跳线JU5功能(A0)

SHUNT POSITION	A0 DESCRIPTION
Installed	A0 pulled to GND; the device's I <sup>2</sup> C interface slave address selected as 1001010x
Not installed*	A0 pulled to VCC through R17; the device's I <sup>2</sup> C interface slave address selected as 1001011x
*默认位置。	

注:x为读/写位。



图3a. MAX9635评估板原理图(1/2)







图4. MAX9635评估板元件布局一元件层



图6. MAX9635评估板PCB布局一焊接层





图5. MAX9635评估板PCB布局—元件层

qpo

a



图7. MAX9635评估板元件布局一焊接层

## 评估板: MAX9635 修订历史 修订号 修订日期 说明 修改页 0 最初版本。 9/10

Maxim北京办事处

北京8328信箱 邮政编码 100083 免费电话: 800 810 0310 电话: 010-6211 5199 传真: 010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

10

\_